



# Notice de pose pour sticker mural avec charnière

## Préparation

Préparer le support d'application en le nettoyant et en le séchant.

Préférez toujours des surfaces lisses (satinées, laquées ou plastifiées) et propres (dépoussiérer, laver et sécher votre surface avant l'application). L'adhérence est optimale dans ces conditions réunies.

## Outils



Raclette de pose



Ruban adhésif



Ciseaux

## Méthode

### Etape 1



Prenez votre sticker, positionnez un ruban adhésif au tiers haut du sticker.

### Etape 2



Découlez et coupez le papier protecteur blanc situé au dessus du ruban adhésif.

### Etape 3



Coller la partie haute en utilisant la raclette pour chasser l'air du centre vers le bord, chevaucher les coups de raclette et bien appuyer sur les surfaces fines du sticker.

### Etape 4



Une fois la partie haute bien collée, retirer le ruban adhésif.  
Dérouler ensuite le papier de protection blanc de la partie basse, tout en collant le visuel et chasser l'air dans un mouvement de haut en bas.

### Etape 5



Enlever le papier transfert. Partez d'un coin et tirer doucement suivant un angle de 90°. Deux actions sont impératives:  
- lorsque vous tirez le papier transfert, votre main doit rester le plus proche possible du mur.  
- maintenir le visuel lors du retrait du papier transfert.

### Etape 6



Réutiliser la raclette pour chasser l'air du centre vers le bord et assurer la finition des bords du sticker afin qu'il adhère au support.