



Notice de pose pour sticker mural avec papier transfert

Préparation

Préparer le support d'application en le nettoyant et en le séchant.
Préférez toujours des surfaces lisses (satinées, laquées ou plastifiées) et propres (dépoussiérer, laver et sécher votre surface avant l'application). L'adhérence est optimale dans ces conditions réunies.

Outil



Raclette de pose

Méthode

Etape 1



Positionner le sticker, décoller le papier blanc sur 5 à 10 cm en haut et coller le.

Etape 2



Dérouler le papier protecteur d'une main et chasser l'air dans un mouvement de haut en bas.

Etape 3



Utiliser vos mains(ou la raclette) pour chasser l'air du centre vers le bord. Bien appuyer sur les surfaces fines du sticker.

Etape 4



Enlever le papier transfert. Partez d'un coin et tirer doucement suivant un angle de 180°.

Etape 5



Tirez le papier transfert en gardant votre main la plus proche possible du mur. Maintenir le visuel lors du retrait du papier transfert.

Etape 6



Percez les bulles éventuelles avec une aiguille et réutiliser la raclette pour chasser l'air du centre vers le bord. Assurer la finition des bords du sticker afin qu'il adhère au support.